

# DER BATTERIE-BETRIEBENE ALS OPTIMALER WEGBEGLEITER

pro-cart

Um einen optimalen und effizienten Ablauf der Patientenversorgung zu ermöglichen, ist es nötig, erfasste Informationen jederzeit und allorts verfügbar zu machen. In seiner neuesten Weiterentwicklung in Form einer in die Basis integrierten netzunabhängigen Stromversorgung avanciert **pro-cart** zum optimalen Wegbegleiter.

Eigenschaften der Versorgungs- / Ladeinheit:

- Spannungsversorgung von bis zu 3 Geräten
- Komplett geschlossenes und wartungsfreies Gehäuse
- Akku mit einer Leistung von 12V und 55Ah
- Laufzeit von ca. 10 Stunden
- Eingangsspannung: AC 115V/230V, 50Hz/60Hz
- Ausgangsspannung: DC 12V, 20V, 24V <sup>1)</sup>



Das **Bedienpanel** für die stufenlose, elektrische Höhenverstellung ist benutzerfreundlich und gut sichtbar an der Vorderseite des Ablagebodens angebracht und informiert u.a. über den Ladestatus.

<sup>1)</sup> Andere Ausgangsspannungen auf Anfrage.

# DER BATTERIE-BETRIEBENE ALS OPTIMALER WEGBEGLEITER

pro-cart

Bezeichnung: **pro-cart** Mobile Computing

Bestellnummer: **MC.2002.XXX** <sup>1)</sup>

Basisgestell 30 E (960 mm), mit 4 Auslegern, ausgestattet mit:

- 4 Doppellenkrollen mit Ø 125 mm, 2 davon feststellbar
- 1 Ablageboden mit Bedienpanel mit Anzeige von Ladestatus, Gleich- / Wechsellspannung sowie seitlich angebrachten Griffen
- 1 Monitoraufnahme VESA 75 / 100 bis 14 kg Monitorgewicht
- 1 Tastaturauszug mit ausziehbarem Mousepad rechts / links
- 1 Schiebegriff
- 1 Batterie 55Ah
- 1 Versorgungs- / Ladeeinheit
- 1 Anschlusskabel für Lade- und Versorgungseinheit <sup>2)</sup>

**Tragfähigkeit:** 80 kg / 176 lbs

**Oberfläche:**

- RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Griffe wahlweise siehe <sup>1)</sup>



Große, leichtläufige Qualitätsrollen (mit Ø 125 mm) garantieren eine mühelose Manövrierfähigkeit. Wandabweiser schützen zudem Personal und Equipment.



Die **Monitornaufnahme** ist um  $\pm 15^\circ$  neigbar und  $\pm 20^\circ$  schwenkbar und eignet sich für Monitore bis 14 kg mit VESA 75 / 100 Standard.

<sup>1)</sup> **Dekorfarbe:** ersetzen Sie **.XXX** durch **.903** = RAL 7035 Lichtgrau, **.908** = RAL 5015 Himmelblau oder **.909** = RAL 1003 Signalgelb

<sup>2)</sup> Das Anschlusskabel für die Verbindung von Lade- und Versorgungseinheit mit den Geräten muss separat bestellt werden (ZV.9374.999)

